



# Liste des chaînes DVB-C

Toutes les chaînes numériques DVB-C  
disponibles avec le pack « Un peu »

---

# PACK UN PEU

+ de 120 chaînes incluses



**BLO**

N°	Chaîne	HD	Langue	Fréquence
1	RTS 1 HD	HD	F	459
2	RTS 2 HD	HD	F	459
3	TF1 Suisse		F	419
5	RSI LA 1 HD	HD	I	459
6	RSI LA 2 HD	HD	I	459
7	SRF 1 HD	HD	D	411
8	SRF 2 HD	HD	D	467
9	Canal 9 HD	HD	F	427
10	Arte HD	HD	F	563
11	TF1 HD	HD	F	571
12	France 2 HD	HD	F	571
13	France 3 HD	HD	F	619
14	M6 HD	HD	F	571
15	France 5 HD	HD	F	475
16	France 4 HD	HD	F	475
17	HD 1	HD	F	475
18	6ter		F	539
19	Numéro 23		F	539
20	RMC Découverte		F	539
21	TF1		F	419
22	France 2		F	419
23	France 3		F	419
24	France 4		F	419
25	France 5		F	419
26	M6		F	419
27	TV5 Monde FBS		F	419
28	Arte		F	427
29	Euronews		F	611
30	Eurosport		F	427
31	Ma Chaîne Sport HD	HD	F	611
32	Cartoon Network		F	427
33	Canal J HD	HD	F	427
34	Gulli HD	HD	F	427
35	RTL 9 CH HD	HD	F	427

N°	Chaîne	HD	Langue	Fréquence
36	TMC		F	427
37	Canal+ clair *		F	611
38	Planète+ HD	HD	F	435
39	TCM HD	HD	F	611
40	MTV France HD	HD	F	435
41	MCM Top HD	HD	F	435
42	Mezzo HD	HD	F	435
43	KTO		F	451
44	Animaux HD	HD	F	435
45	Trek HD	HD	F	435
49	France Ô		F	611
50	Paramount HD	HD	F	539
56	L'Equipe 21		F	475
57	Chérie 25		F	475
60	France 24		F	443
61	BFM TV HD	HD	F	443
62	D8 CH HD	HD	F	443
64	Montagne TV		F	619
65	W9		F	435
66	NRJ 12		F	443
67	NT 1		F	443
68	TV8 Mont-Blanc		F	451
69	Fashion TV		F/E	443
70	SRF info		D	611
71	SSF		D	619
73	3 Sat		D	451
74	das Erste HD *	HD	D	451
76	Sport 1 HD	HD	D	451
77	Kabel 1		D	499
78	KiKa		D	499
79	ORF 1		D	499
81	Pro 7		D	499
82	RTL		D	499
83	RTL 2		D	499

Toutes ces chaînes TV et radio sont disponibles avec votre raccordement télé-réseau de base.  
Un téléviseur ou décodeur DVB-C est requis pour la réception de ces chaînes numériques.

**HD** Chaîne diffusée en Haute Définition (téléviseur HD nécessaire)

# PACK UN PEU

+ de 120 chaînes incluses



# BLO

## CHAÎNES TV

N°	Chaîne	HD	Langue	Fréquence
84	Sat 1		D	499
85	Super RTL		D	499
86	SWR BW		D	499
88	Vox		D	507
89	ZDF		D	507
101	Rai 1 *		I	507
102	Rai 2 *		I	507
103	Rai 3		I	507
104	Rete 4		I	507
105	Canale 5 *		I	507
106	Italia 1		I	515
107	Rai Sport 1		I	507
108	Rai News		I	507
110	Rai Gulp		I	627
111	Rai Sport 2		I	627
112	La 7		I	627
121	BBC 1		E	515
122	BBC 2		E	515
123	BBC 3 - CBBC		E	523
124	BBC 4 - Cbeebies		E	627
125	BBC World		E	515
131	ITV 1		E	523
132	ITV 2		E	523
133	ITV 3		E	627
134	ITV 4		E	523
139	Sky News		E	515
140	CNN		E	523
141	Bloomberg		E	523

N°	Chaîne	HD	Langue	Fréquence
142	CNBC		E	523
143	BVN		NL	523
144	Al Jazeera		E	627
146	2M Maroc		Ar	627
150	TVE Internacional		Es	523
155	Antena 3		Es	627
156	Canal 24 Horas		Es	627
159	TRT Türk		T	627
160	RTP Internacional		P	531
161	Rede Record		P	531
163	RTR Planeta		R	531
164	CCTV 4		C	539
166	RTS Sat		Al	539
167	RTK 1		S	539
168	RTCG		M	539
173	Montana info		F	451
180	AB1 HD	HD	F	611
184	Game one		F	475
193	D17		F	443
194	Rouge TV		F	571
261	Kanal 9 HD	HD	D	563
901	RTS 1		F	411
902	RTS 2		F	411
903	RSI LA 1		I	411
904	RSI LA 2		I	611
905	SRF 1		D	411
906	SRF 2		D	411
909	Canal 9		F	531

**F** = français  
**D** = deutsch  
**I** = italiano  
**E** = english  
**NL** = Nederlands  
**Ar** = العربية  
**Es** = español  
**T** = türk

**P** = portugês  
**R** = русский  
**C** = 中国的  
**Al** = shqip  
**S** = српски  
**M** = црногорски језик  
**Ru** = rumantsch  
**\*** = chaîne partiellement crypté

**PACK UN PEU**  
+ de 120 chaînes incluses

**BLO**

**CHAÎNES RADIO**

N°	Chaîne	Langue	Fréquence
600	RSR La Première	F	338
601	RSR Espace 2	F	338
602	RSR Couleur 3	F	338
603	RSR Option Musique	F	338
604	Swiss Pop	F	338
605	Swiss Classic	F	338
606	Swiss Jazz	F	338
607	France Inter	F	338
608	France Culture	F	338
609	France Musique	F	338
610	Europe 1	F	338
611	RMC	F	338
612	Nostalgie	F	338
613	Chérie FM	F	338
614	Virgin Radio	F	338
615	Skyrock	F	338
616	Radio Eviva	F	338
617	NRJ	F	338
618	Vibration FM	F	338
619	Rhône FM	F	338
620	Radio Chablais	F	338
621	Radio Fribourg	F	338
622	Radio Lac	F	338
623	One FM	F	338
624	Radio Plus	F	338

N°	Chaîne	Langue	Fréquence
625	Rouge FM	F	338
626	LFM	F	338
627	Radio Netplus	F	338
628	Mountain Radio Verbier	F	338
629	DRS 1	D	338
630	DRS 2	D	338
631	DRS 3	D	338
632	DRS Musikwelle	D	338
633	Radio Rottu	D	338
634	Radio Freiburg	D	338
635	SWR 1	D	338
636	SWR 2	D	338
637	SWR 3	D	338
638	Bayern 4 Klassik	D	338
639	Klassikradio	D	338
640	Radio Rumantsch	Ru	338
641	RSI Rete Uno	I	338
642	RSI Rete Due	I	338
643	RSI Rete Tre	I	338
644	RAI Radio 1	I	338
645	RAI Radio 2	I	338
646	World Radio Switzerland	E	338
647	BBC World Service	E	338
648	Sky Radio	NL	338
649	Radio Capital	F	338

Etat au 1.7.2015 – Liste indicative.

Le diffuseur ne peut garantir la pérennité de l'offre.

**Configuration pour la réception des chaînes**

Pays : Italie ou Autre

Fréquences : début = 338 MHz (338'000) / Fin = 700 MHz (700'000) /

Symbol Rate = 6.875 MHz (6875) / Modulation = QAM 256

Le processus de configuration peut être différent selon les téléviseurs. Tous nos partenaires radio-tv spécialisés fournissent ce service de configuration sur demande.